

## RISTISELÄN TUEN SÄÄTÖ

istuimen takana olevaa tukikappaletta nostamalla tai

## SÄÄTÖVIPU 1

(istuimen alla, istujan oikealla puolella)

Korkeuden säätö:  
litteä osa varren keskiosassa,  
nostamalla vipua ylöspäin  
kaasujousi nostaa tyhjän istuimen  
ylös ja painon kanssa laskee alas

Keinun säätö:  
varren päässä olevaa nuppia  
myötäpäivään pyörittämällä  
keinumekanismi kiristyy ja  
vastapäivään pyörittämällä  
keinumekanismi löystyy



## KÄSINOJAN SÄÄTÖ

Käsinojan sivussa olevaa painiketta  
nostamalla voit säätää käsinojan  
haluamaasi korkeuteen

## SÄÄTÖVIPU 2

(istuimen alla, istujan vasemmalla puolella)

Istuimen syvyyden säätö:  
litteä osa varren keskiosassa,  
nostamalla vipua istuinta voidaan  
siirtää eteen- ja taaksepäin

Keinun lukitus:  
varren päässä olevaa nuppia  
myötäpäivään pyörittämällä  
tuolin keinumekanismi lukittuu  
ja vastapäivään pyörittämällä  
vapautuu