

EASY SÄHKÖPÖYDÄN KESKUSYKSIKÖN NOLLAUS

R Mokki
ratkaisevan toimiva

Easy-sähköpöydän keskusyksikkö tulee nollata aina ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa. Myös käytön aikana keskusyksikkö saattaa mennä vikatilaan esimerkiksi sähkökatkoksen vuoksi, jolloin jalkojen korkeussäätö ei toimi normaalisti. Keskusyksikön korkeuden nollaus tehdään seuraavasti:

1. Aja sähköpöydän jalat ala-asentoon ohjainpaneelistä.
2. Odota sekunti ja paina ohjaimen nuoli alas -painiketta pohjassa noin 3-4 sekuntia.
3. Jalat laskevat vielä hieman alemmas ja pöydän keskusyksikkö suorittaa korkeustason nollauksen, jonka jälkeen pöydän korkeussäätö toimii normaalisti.

Mikäli nollaus ei poista pöydän vikatilaa, ota yhteys myyjäämme.