

ALLASKAAPIN POHJAKAUKALON TIIVISTYSOHJE

R Mokki
ratkaisevan toimiva

ALUSTAN VALMISTAMINEN

Pohjakaukaloon tehdään reiät käyttövesi- ja viemäriputkille. Reiät tehdään riittävän etäälle toisistaan ja pohjakaukalon reunasta.

Reikien reunoissa olevat särmät poistetaan jotta läpivientikaulukset voidaan asentaa rikkomatta tiivistettä. Lopuksi kaukalon pinta puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ja sen pinte pyyhitään puhtaaksi pölystä. Pohjakaukalo voidaan asentaa paikoilleen.

PUTKIEN TIIVISTÄMINEN

Läpivientikaulukset asennetaan käyttövesiputkien ympärille. Läpivientikaulusten suojapaperit poistetaan ja kaulukset painetaan tiivisti alustaansa.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ

2 tiivistettä 10-28 mm:n käyttövesiputkelle
1 tiiviste 45-75 mm:n viemäriputkelle

TEKNISET TIEDOT

Valmistusmateriaali	Termoplastinen polyuretaani (TPU)
Väri	Harmaa
Liima	Solid
Suojapaperi	Silikonoitu paperi
Asennuslämpötila	Alkaen -10 °C (suositus +10 °C)
Liimapinnan tartunnan vähimmäisleveys	15 mm

