



◀ Paluu listaukseen [Sähköpöydät](#) » [Kannet ja ohjainpaneelit](#) » [Ohjauspaneeli DPG](#)



Ohjauspaneeli DPG

Muutettavissa Easy sähköpöytien perusohjaimen tilalle.

Artikkeli	Nimike	Lisätieto
9531202	Ohjauspaneeli DPG	
9531205	Ohjauspaneeli DPG1M	2 muistipaikkaa, BT, LED-valomuistutus
9531206	Ohjauspaneeli DPG1C	4 muistipaikkaa, BT, LED-valonauhamuistutus

DPG-ohjauspaneeli on helppokäyttöinen pöytäohjain, jossa on tarvittava perustoiminto: pöydän ylös- alas -säätö. DPG aktivoituu painamalla pöydän ohjauspaneelia samaan suuntaan kuin pöytää on tarkoitus ajaa. DPG:n muotoilu mahdollistaa pöydän säädön katsomatta pöytäohjaimeen. Tällä tavoin käyttäjän ei tarvitse irrottaa huomiota työstä muuttaessaan asentoa. DPG on pieni ja pelkistetty malli, siinä on moderni muotoilu ja se sopii kaikenlaisiin toimistopöytämalleihin.

DPG1M- ja DPG1C-mallit sisältävät lisäksi muistutustoiminnon, Bluetoothin sekä 2-4 muistipaikkaa.

[DPG1C-KÄYTTÖOHJE](#)

[Kannet ja ohjainpaneelit](#)



Sähköpöytä Easy
DL16



Sähköpöytä Easy
DL16



Sähköpöytä Easy
DL12



Sähköpöytä Easy
DL15



Sähköpöytä Easy
DL15

