

1 Miten lukkoa käytetään?

Tehdasasetusten yhdistelmä on aina 0-0-0-0.



AVAA:

Pyörittele numerolevyn numerot oikeaan yhdistelmään ja kohdista ne avauslinjaan.

Käännä säädin auki -asentoon.

LUKITSE:

Käännä säädin kiinni -asentoon.



Huom! Erilaisista laatikoista johtuen, voit joutua kääntämään säädintä 90° tai 180° käyttäaksesi lukkoa.

2 Miten astetaan uudelleen lukon yhdistelmä?


Tehdasasetusten yhdistelmä on aina 0-0-0-0.

1. Jätä numerolevy esiasetettuun yhdistelmään 0-0-0-0 (Kuva A).


2. Käännä säädin auki -asentoon (Kuva B).

3. Käännä nollausvipu lukon takana asennosta A asentoon B (Kuva C). Aseta haluamasi yhdistelmä.



4. Käännä nollausvipu takaisin asentoon A (Kuva D). Lukkosi on nyt valmis avattavaksi uudella yhdistelmällä.





Kuva A



Kuva B




Kuva C



Kuva D

3 Miten avata unohtunut yhdistelmä?



Kuva E

Paina koodin purkupaneelin näppäin pohjaan, pidä sitä pohjassa ja pyöritä numeroa kunnes paneelinäppäin painuu pohjaan (antaa periksi) tai kuuluu naksahdus (Kuva E). Paneelinäppäin joustaa, kun numero on oikein. Toista sama jokaisella numerolla ja saat avausnumerot.